


Montagehilfe

Maschinen-Arretierungskit



Für Installations-, Bedienungs- und Instandhaltungspersonal
immer beim Produkt aufbewahren!

Version 1.0 / 21.11.2023

1 Allgemeine Hinweise




Dieses Dokument dient lediglich als Unterstützung bei der Montage der Anwendung. Dieses Dokument entspricht keiner Montageanleitung im eigentlichen Sinne.



Holen Sie sich fachmännische Unterstützung falls notwendig, um gefährliche Situationen und Verletzungen zu vermeiden

2 Montageteile

Nr	Menge	Bezeichnung
1	2	Raststift
2	4	Schrauben DIN 7991 M6x16
3	2	MRB-Flansch
4	2	Adapterplatte
5	2	Montagewinkel
6	4	Schrauben DIN 912 M10x14



3 Benötigtes Werkzeug

- Imbusschlüssel 4 und 8 mm

4 Vorgehen

Das Kit erlaubt eine wiederholgenaue Positionierung der mobilen Roboter Basis anhand zweier Flanschplatten, welche direkt an der Maschine oder der Wand montiert werden. Die Gegenstücke (Zentrierplatte und Zentrierstift) werden an der MRB-Arbeitsplatte montiert.



Die Flanschplatte wird mit 2 mitgelieferten Schrauben an der Montagefläche befestigt. Die Maschinenflansche werden an der Maschine montiert. Mit Hilfe der Raststifte kann dann das Produkt an den Maschinenflanschen fixiert werden.






Abb. 4-15: Flanschplatte – Montage an MRB




Abb. 4-16: Maschinenflansch – horizontale Montage




Abb. 4-17: Winkel für Maschinenflansch – vertikale Montage




Abb. 4-18: Maße Aussparung für Montagevorrichtung (gültig für MRB S, M und L)




Abb. 4-19: Maße Flanschplatte (horizontale Montage) und Maschinenflansch (vertikale Montage), gültig für MRB S, M und L




Abb. 4-20: Maße Montagevorrichtung für Flanschplatten und Maschinenflanche **MRB S**




Abb. 4-21: Maße Montagevorrichtung für Flanschplatten und Maschinenflansche **MRB M**




Abb. 4-22: Maße Montagevorrichtung für Flanschplatten und Maschinenflansche **MRB L**